

## FENDER TRIM Peterbilt 379

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Clean the hood with the supplied wipe.
2. Loosen the lower fender support bracket at both the front edge of fender and the inside of the hood.
3. When the bracket is loose enough, the Fender Gutter Strip will easily slide down between the bracket and fender gutter.
4. Hold trim strip in desired position to check length. The front edge of trim strip should fit flush with bottom edge of fender gutter.
5. Peel the plastic off the tape and press the trim strip down from the front to the back, be careful not to scratch the side of the hood.
6. Use a 1/4" drill bit to drill through the holes and fender gutter, use the supplied hardware to fasten.
7. Remove protective plastic coating from trim strip, and re-tighten fender support bracket.

## GARNITURE D'AILE Peterbilt 379

### INSTRUCTION D'INSTALLATION:

1. Nettoyez le capot à l'aide du chiffon fourni.
2. Desserrez le support d'aile inférieur à l'avant-garde de l'aile et l'intérieur du capot.
3. Quand le support est assez lâche, la bande de gouttière d'aile glissera facilement vers le bas entre le support et la gouttière d'aile.
4. Maintenez la garniture dans la position désirée pour vérifier la longueur. Le bord avant de ban devrait arriver à égalité avec le bord inférieur de la gouttière d'aile.
5. Retirez le plastique de la bande de garniture et appuyez sur la bande de l'avant vers l'arrière, veillez à ne pas rayer le côté du capot.
6. Utilisez une mèche de 1/4" pour percer à travers des trous et de la gouttière d'aile, utilisez la quincaillerie fournie pour la fixer.
7. Retirez la pellicule de protection en plastique de la bande de garniture, et resserrez le support d'aile.

## MOLDURA PARA DEFENSA Peterbilt 379

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Limpie el capo con el limpiador provisto.
2. Afloje el soporte de la defensa inferior en el borde frontal de la defensa así como el interior del capó.
3. Cuando el soporte suficientemente flojo, la moldura de la defensa se deslizará fácilmente entre el soporte y el canal de la defensa.
4. Sostenga la tira de moldura en la posición deseada para revisar el largo. El borde frontal de la moldura debe quedar a ras con el borde inferior del canal de la defensa.
5. Quite el plástico de la cinta adhesiva y presione la tira de moldura del frente hacia atrás, teniendo cuidado de no rayar el lado del capo.
6. Use una broca de 1/4" para perforar a través de los agujeros y la canaleta de la defensa. Use los accesorios provistos para sujetar.
7. Remover el protector plástico de la tira de moldura, y apriete nuevamente los soportes de la defensa.