

SIDE FAIRING PANELS Freightliner Cascadia

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. If panel has carriage bolt holes, hold panel in desired location and transfer hole locations to the truck panel.
2. Drill hole locations using a 5/16" drill bit.
3. Use the provided alcohol pads to clean the truck panels prior to application of the double-sided tape.
4. Stick panels in place.
5. Using a 1/8" drill bit, drill through lite mounting hole locations and the center of the center light hole. Use a 1 3/8" hole saw to drill out the center light holes into the truck panel.
6. Install lights with supplied #8x1/2" screws.
7. Attach wiring harness and wire clips to inside of fairing.
8. Splice wiring harness into existing clearance marker light circuit.

PANNEAUX DE CARÉNAGE LATÉRAUX Freightliner Cascadia

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Si le panneau comporte des trous de boulons de carrosserie, tenez-le à l'endroit voulu et marquez les emplacements des trous sur le panneau du camion.
2. Percez l'emplacement des trous à l'aide d'une mèche de 5/16".
3. Utilisez les tampons d'alcool fournis pour nettoyer les panneaux du camion avant d'appliquer le ruban adhésif double face.
4. Collez les panneaux en place.
5. À l'aide d'une mèche de 1/8", percez les trous de fixation des lumières et le centre du trou central de lumière. Utilisez une scie à cloche de 1 3/8" pour percer les trous de lumière centrale dans le panneau du camion.
6. Installez les lumières à l'aide des vis #8x1/2" fournies.
7. Fixer le faisceau de câblage et les attaches de câble à l'intérieur du carénage.
8. Faites une épissure avec le faisceau de câblage sur le circuit existant de feu de gabarit.

PANELES DE CARENADO LATERAL Freightliner Cascadia

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Si el panel tiene agujeros para pernos de carrocería, sostenga el panel en la posición deseada y transfiera la localización de los agujeros al panel del camión.
2. Perfore la localización de los agujeros con una broca de 5/16".
3. Use las almohadillas de alcohol provistas para limpiar los paneles del camión antes de pegar el tape de doble cara.
4. Pegue los paneles en su lugar.
5. Usando una broca de 1/8", perfore a través de las localizaciones de montaje de luces y en el centro del agujero de luz central. Use una sierra de 1 3/8" para taladrar los agujeros centrales de luz en el panel del camión.
6. Instale las luces con los tornillos #8x 1/2" provistos.
7. Adjunte el juego de cables y clip de cables al lado interior del carenado.
8. Empalme el juego de cables en el circuito de luz de gálibo existente.