

WINDOW CHOPS Western Star 49X

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTE: These window chops come with both double-sided tape and hardware for installation. We **STRONGLY** recommend using both for installation, however if you do not wish to drill holes in the door for hardware then you should skip steps 4-6 & 9.

1. If you are removing the passenger side down-view mirror it should be done prior to installing the window chops.
2. Peel the protective plastic off of the flanges of the window chops.
3. Roll the windows down and pull the outer weather seal down off of the upper half of the window opening.
4. Hold the window chop in place, ensuring that all three of the flanges are touching the door.
5. Mark the location of the holes to be drilled and then remove the window chop and set it aside.
6. These holes will need to be drilled using a #36 drill bit (0.106"). A 7/64" drill bit (0.109") will work too. The holes will all go through a single layer of metal except for the hole below the down-view mirror on the passenger side, which will need to go through two layers.
7. Use the supplied alcohol wipes to clean the area of the door that the double-sided tape will adhere to and then wipe the same area with the adhesion promoter wipes.
8. Peel the backing off of the tape and carefully install the window chop ensuring that the holes in the panel are aligned with the holes you drilled (if you drilled holes). Apply firm pressure where the double-sided tape is to ensure good adhesion.
9. Install the #6 screws, beginning with the two on the top flange. We recommend applying a small amount of silicone (not supplied) to each of the holes prior to installing the screws however it is not required.
10. Push the outer weather seal back into place and make sure that it is fully seated.
11. Repeat the process on the opposite side.
12. Finish by removing the remaining plastic and wiping the panels with a soft cloth and glass cleaner if needed.

PARE-SOLEIL DE FENÊTRE Western Star 49X

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

REMARQUE : Ces pare-soleil de fenêtrale sont fournies avec un ruban adhésif double face et du matériel pour l'installation. Nous vous recommandons FORTEMENT d'utiliser les deux pour l'installation, mais si vous ne souhaitez pas percer de trous dans la porte pour la quincaillerie, vous devrez passer les étapes 4 à 6 et 9.

1. Si vous retirez le rétroviseur vers le bas du côté passager, vous devez le faire avant d'installer le pare-soleil fenêtrale.
2. Retirez la pellicule plastique des brides des pare-soleil de fenêtrale.
3. Abaissez les vitres du camion et retirez le joint d'étanchéité extérieur de la moitié supérieure de l'ouverture de la fenêtrale.
4. Maintenez le pare-soleil en place en vous assurant que les trois brides touchent la porte.
5. Marquez l'emplacement des trous à percer, puis retirez le pare-soleil de fenêtrale et mettez-le de côté.
6. Ces trous devront être percés à l'aide d'une mèche #36 (0,106"). Une mèche de 7/64" (0,109") fonctionne aussi. Les trous traversent une seule couche de métal, à l'exception du trou sous le rétroviseur vers le bas côté passager, qui doit passer à travers deux couches.
7. Utilisez les lingettes d'alcool fournies pour nettoyer la zone de la porte sur laquelle le ruban adhésif double face collera, puis essuyez la même zone avec les lingettes de promoteur d'adhésion.
8. Retirez la pellicule au dos du ruban adhésif et installez le pare-soleil de fenêtrale avec soin, en vous assurant que les trous du panneau soient alignés avec les trous que vous avez percés (si vous avez percé des trous). Appliquez une pression ferme là où le ruban double face est situé pour assurer une bonne adhérence.
9. Installez les vis no 6, en commençant par les deux sur la bride supérieure. Nous vous recommandons d'appliquer une petite quantité de silicone (non fournie) dans chacun des trous avant d'installer les vis, mais ce n'est pas requis.
10. Remettez le joint d'étanchéité extérieur en place et assurez-vous qu'il est bien calé.
11. Répétez le processus de l'autre côté.
12. Terminez en retirant le plastique restant et en essuyant les panneaux avec un chiffon doux et du nettoyant à vitres au besoin.

MOLDURA SUPERIOR DE VENTANA Western Star 49X

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTA: estas molduras superiores de ventana vienen tanto con tape de doble lado como con tornillos para la instalación. Le recomendamos ENCARECIDAMENTE usar ambos para la instalación, sin embargo si usted no desea taladrar agujeros en la puerta para los tornillos, entonces saltarse los pasos 4-6 y el 9.

1. Si usted está quitando el espejo visor que mira hacia abajo del lado del pasajero, debe ser hecho previo a la instalación de la moldura superior de ventana.
2. Remover el plástico protector del anclaje de la moldura superior de ventana.
3. Baje las ventanas y jale los empaques de sellado externo de la mitad superior del espacio de la ventana.
4. Sostenga la moldura superior de ventana en su lugar, asegúrese que los tres anclajes están tocando la puerta.
5. Marque la localización de los agujeros a ser taladrados y remueva la moldura superior de ventana y déjela por un lado.
6. Estos agujeros necesitarán ser taladrados con una broca #36 (.106"). Una broca 7/64" (.109") también funciona. Todos los agujeros pasarán a través de una capa simple de metal, excepto por el agujero que irá debajo del espejo visor que mira hacia abajo del lado del pasajero, que necesitará pasar a través de dos capas de metal.
7. Use los pañuelitos con alcohol provistos para limpiar el área de la puerta donde se pegará el tape de doble lado y después pase en la misma área los pañuelitos con promotor de adhesión.
8. Remueva el protector del tape y con mucho cuidado instale la moldura superior de la ventana, asegurándose que los agujeros en la moldura estén alineados con los agujeros que usted taladró (si usted taladró agujeros). Aplicar presión donde está el tape de doble lado para asegurar una buena adhesión.
9. Instale los tornillos #6, empezando con los dos en el anclaje superior. Recomendamos aplicar una pequeña cantidad de silicón (no provisto) previo a instalar los tornillos, aunque esto no es requerido.
10. Empuje el empaque de sellado externo en su lugar y asegúrese que esté completamente colocado.
11. Repita el proceso en el lado contrario.
12. Para terminar, remover el plástico remanente y limpiar la moldura con un paño suave y con limpiador de vidrios si fuera necesario.