

STRAPLESS AIR CLEANER LIGHT BARS Peterbilt Premium Can

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the air cleaner and mounting bracket from the truck as an assembly. **Do not separate.**
2. Using a marker, mark the edge of the bracket onto the air cleaner, as shown below.



3. Remove the factory bracket and straps. The polished bolts will be re-used to attach the new assembly to the truck.
4. Disassemble can and remove the air filter element.
5. Line up the new strapless air cleaner bracket with the air cleaner. The bottom lip of the air cleaner and bracket are flush. The line marked in step 2 will match the edge of the new bracket.
6. Using a marker, transfer the 4 mounting hole locations from the bracket to the air cleaner.
7. Drill 4, 7/16" holes through the air cleaner at the marked locations.
8. Clean out all metal shavings from the inside of the tank.
9. Polish the outside of the air cleaner where the straps had been with metal polish. Jewellers rouge is recommended. If the air cleaner is quite old and dirty, a buffer may be required. Make sure to follow the grain of the stainless, so swirls aren't added to the air cleaner.
10. Remove the protective plastic from the new brackets. Place the inner bracket on the inside of the can and bolt the assembly together using the supplied 3/8-16 x 1" hex head bolts, washers and locknuts from the inside of the can out.
11. Re-assemble air cleaner.
12. Lubricate the air cleaner boot on the truck, to allow ease of assembly. Chamfering of the inner edge of the rubber with a knife may be required.
13. Attach the air cleaner to the truck using the polished hardware removed from the assembly in step 3. Tighten the hose clamp.
14. Connect the wiring harness to the truck harness.
15. Clean all components with glass cleaner, if required.

FILTRE À AIR SANS SANGLE Peterbilt Premium Can

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Enlevez le filtre à air et le support de fixation du camion ensemble. **NE PAS SÉPARER LES PIÈCES.**
2. En utilisant un marqueur, marquez le bord du support sur le filtre à air, comme illustré ci-dessous.



3. Retirez le support et les sangles d'usine . Les boulons polis seront réutilisés pour fixer le nouvel assemblage sur le camion.
4. Démontez le bol du filtre à air et retirez l'élément de filtre à air
5. Alignez le nouveau support de filtre à air sans sangle avec le filtre à air. La lèvre inférieure du filtre à air et le support doivent être au même niveau. La ligne marquée à l'étape 2 correspondra au bord du nouveau support.
6. Avec un marqueur, transférez les 4 emplacements des trous de fixation du support sur le filtre à air.
7. Percez 4 trous de 7/16" dans le filtre à air aux emplacements marqués.
8. Nettoyez tous les copeaux de métal de l'intérieur du réservoir.
9. Polissez l'extérieur du filtre à air là où étaient les sangles avec un poli à métal. Le poli rouge d'Angleterre est recommandé. Si le filtre à air est très vieux et sale, un polissoir peut être requis. Assurez-vous de suivre le grain de l'acier inoxydable, de sorte à ne pas laisser des tourbillons sur le filtre à air.
10. Enlevez la pellicule de protection en plastique des nouveaux supports. Placez le support intérieur à l'intérieur du bol de filtre à air et boulonnez ensemble avec les boulons hex 3/8-16 x 1", rondelles et contre-écrous depuis l'intérieur.
11. Réassemblez le filtre à air.
12. Lubrifiez le soufflet du filtre à air sur le camion, pour faciliter l'assemblage. Il peut être nécessaire de chanfreiner le bord intérieur du caoutchouc avec un couteau.
13. Fixez le filtre à air sur le camion en utilisant la quincaillerie polie retirée à l'étape 3. Serrez le collier.
14. Branchez le faisceau de câbles au faisceau du camion.
15. Nettoyez tous les composantes à l'aide de nettoyant à vitre, si nécessaire.

FILTRO DE AIRE SIN TIRANTES

Caja Premium Peterbilt

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

- Quite el filtro de aire y el soporte de montaje del camión como ensamble. **No Los Separe.**
- Usando un marcador, marque el borde del soporte en el filtro de aire, como se muestra abajo.



- Quite el soporte y los tirantes de fábrica. Los tornillos pulidos se usarán nuevamente para colocar el nuevo ensamble al camión.
- Desmantela la lata y quite el elemento filtrante de aire.
- Alinear el nuevo soporte de filtro de aire sin tirantes con el filtro de aire. El labio inferior del filtro y el soporte van a ras. La línea marcada en el paso 2 debe coincidir con el borde del nuevo soporte.
- Usando un marcador, transfiera la localización de los 4 agujeros de montaje al soporte del filtro.
- Perfore 4 agujeros de 7/16" a través del filtro de aire en las localizaciones marcadas.
- Limpie todas las virutas de metal de adentro del tanque.
- Pulir el lado de afuera del filtro de airea donde estaban los tirantes con pulimento para metal. Se recomienda pulimento de joyero. Si el filtro de aire es algo viejo y sucio, un buffer puede ser necesario. Asegures de seguir el grano del metal, para no agregar rayones al filtro de aire.
- Quite el protector plástico de los nuevos soportes. Coloque el soporte interno en el lado de la lata y atornille el ensamble junto usando los tornillos hexagonales 3/8-16 x 1", arandelas y tuercas del lado de adentro de la lata hacia afuera.
- Ensamble de nuevo el filtro de aire.
- Lubrique la bota del filtro de aire en el camión, para facilitar el ensamble. Puede ser requerido cortar el borde interno del empaque de hule en biselado con un cuchillo.
- Coloque el filtro de aire al camión usando los accesorios pulidos removidos del ensamble en el paso 3. Apriete las abrazaderas de mangueras.
- Conecte el arnés de cable al arnés del camión.
- Limpie todos los componentes con limpiador de vidrio, si es requerido.