

## **VERTICAL CAB COWL TRIM KENWORTH NEXT GEN T680**

### **INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

**NOTE:** If applicable, install cab panels before the vertical cab cowl trim in order to ensure optimal alignment between the cab panel and the trim panel.

1. Remove the OEM rocker panel.
  - a. Remove the cowl panel. There are two bolts inside the door and two underneath the hood.
  - b. Remove the rocker panel. There are four bolts inside the door and one that was behind the cowl panel.
2. Cut out the supplied template and hold in position against the rocker panel.
3. Mark and drill the four ¼" holes.
4. Hold the vertical cab cowl trim panel in place and ensure the position is correct.
5. Remove the panel and clean the rocker panel with the supplied alcohol wipes.
6. Install the vertical cab cowl trim panel using the supplied 10-32 hardware.
  - a. Tighten the bottom two nuts to hold the panel in place.
  - b. Peel the red backing off the double-sided tape and firmly push the trim panel against the rocker panel working from the bottom to the top.
  - c. Tighten the top two nuts.
7. Reinstall the OEM rocker panel & cowl panel.
8. Repeat Steps 1-7 for the opposite side.
9. Peel the protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

## GARNITURE DE CARÉNAGE VERTICALE KENWORTH NEXT GEN T680

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

**NOTE:** Si applicable, installez les panneaux de carénage avant la garniture verticale du bas de caisse pour assurer l'alignement optimal entre le panneau de cabine et le panneau de garniture.

1. Retirez le bas de caisse OEM.
  - a. Retirez le panneau de carénage. Il y a deux boulons à l'intérieur de la porte et deux sous le capot.
  - b. Retirez le panneau de bas de caisse. Il y a quatre boulons à l'intérieur de la porte et un qui était à l'arrière du panneau de carénage.
2. Coupez le modèle fourni et placez-le sur le panneau de bas de caisse.
3. Marquez et percez les quatre trous de ¼".
4. Maintenez le panneau de garniture verticale en place et assurez-vous qu'il soit correctement en place.
5. Retirez le panneau et nettoyez le panneau de bas de caisse avec les chiffons imbibés d'alcool fournis.
6. Installez le panneau de garniture verticale avec la quincaillerie 10-32 fournie.
  - a. Serrez les écrous du bas pour maintenir le panneau en place.
  - b. Décollez la pellicule rouge du ruban à double face et poussez fermement le panneau de garniture contre le panneau de bas de caisse en travaillant du bas vers le haut.
  - c. Serrez les deux écrous du haut.
7. Réinstallez le panneau de bas de caisse et le panneau de carénage OEM.
8. Répétez les étapes 1 à 7 de l'autre côté.
9. Retirez la pellicule plastique et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux au besoin.

## MOLDURA DE COBERTURA DE CABINA VERTICAL KENWORTH NEXT GEN T680

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

**NOTA:** Si aplica, instale los paneles de cabina antes del embellecedor de cobertura de cabina vertical para asegurar una perfecta alineación entre el panel de cabina y el panel moldura.

1. Quite el panel basculante OEM.
  - a. Quite el panel de cobertura. Hay dos tornillos adentro de la puerta y dos abajo del capó.
  - b. Quite el panel basculante. Hay cuatro tornillos adentro de la puerta y uno que está detrás del panel de cobertura.
2. Corte la plantilla provista y colóquela en posición contra el panel basculante.
3. Marque y perforo cuatro agujeros de ¼".
4. Sostenga el panel de moldura de cobertura de cabina vertical en su lugar y asegúrese que su posición es correcta.
5. Quite el panel y limpie el panel basculante con las toallitas con alcohol provistas.
6. Instale el panel de moldura de cobertura de cabina vertical usando los accesorios 10-32 provistos.
  - a. Apriete los dos tornillos de abajo para sostener el panel en su lugar.
  - b. Quite la película roja del tape de doble lado y empuje firmemente el panel moldura contra el panel basculante desde abajo para arriba.
  - c. Apriete los dos tornillos superiores.
7. Instale de nuevo el panel basculante OEM y el panel de cobertura.
8. Repita los pasos del 1 al 7 para el lado opuesto.
9. Quite el plástico protector y limpie con limpiador de vidrios y un paño suave si es necesario.