

LOWER HOOD PANELS

Peterbilt 359 & 579 Extended Hood

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Identify the huck rivets that will need to be removed. Hold the part in position if necessary.
2. Remove the appropriate huck rivets. Cutting the huck rivets off from the backside is recommended.
3. Position the part on the truck and use it as a template to mark the remaining mounting holes.
4. Remove the part and drill the remaining mounting holes with a 1/4" drill bit.
5. Securely attach the part(s) with the provided hardware.

PLAQUES DE BAS DE CAPOT

Peterbilt 359 & 379 Capot Allongé

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Identifiez les rivets de type huck qui devront être enlevés. Tenez la pièce en position si nécessaire.
2. Retirez les rivets huck nécessaires. Il est recommandé de coupez les rivets huck à partir de l'arrière.
3. Positionnez la pièce sur le camion et utilisez-la comme gabarit pour marquer les trous de fixation.
4. Déposez la pièce et percez les trous de montage restants avec une mèche de 1/4".
5. Fixez fermement la ou les pièces avec la quincaillerie fournie.

PANELES INFERIORES DEL CAPO

Peterbilt 359 & 379 Capó Extendido

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Identifique los remaches que necesitan ser removidos. Sostenga el repuesto en su posición si es necesario.
2. Remueva los remaches huck apropiados. Cortar los remaches huck desde la parte de atrás es recomendado.
3. Coloque la parte en el camión y úselo como plantilla para marcar los agujeros de montaje restantes.
4. Quite la parte y perfore los agujeros de montaje restantes con una broca de 1/4".
5. Asegure las partes con los accesorios provistos.