

## SUN VISOR Peterbilt – Standard Cab

### INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove existing factory Stainless Sunvisor.
2. Drill through rivets on brackets first, using a 1/8" drill bit, followed by a 1/4" drill bit.
3. In the interior, remove the access panel under the center of the upper console, to gain access to the bracket bolting areas.

***\*NOTE\* In some cases the stereo will have to be removed as well.***

4. The new stainless steel brackets are marked according to where they go, Their positions are as follows:
  - SCL – Driver side bracket
  - SCR – passenger side bracket
  - SCC10 – Center bracket for 10" Sunvisor
  - SCC12 – Center bracket for 12" Sunvisor
  - SCC14 – Center bracket for 14" Sunvisor
5. Apply a generous amount of silicone caulking to the bracket and roof holes. Then attach the new brackets to the old bracket locations using the supplied 1/4" x 1" bolts (with flat washers under heads) on the lower holes, and 1/4" x 1" bolts (with flat washers) on the top holes, according to their respective positions.
6. Use the large washers on the upper bolts inside the console, and regular washers on the lower bolts above the windshield. Do not tighten the nuts, the brackets must remain moveable at this point.
7. Set the Sunvisor halves in place starting with the passenger side, use the supplied 10-32 truss head screws, flat washers, and locknuts to attach Sunvisor halves to the brackets. Use the factory bolts to fasten the Sunvisor ends in place (use silicone roof holes.)
8. Once the Sunvisor is sitting in desired position, tighten all hardware and remove the remaining protective coating.

## PARE-SOLEIL Peterbilt – Cabine Standard

### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Retirez le pare-soleil d'origine en acier inoxydable.
2. Percez dans les rivets des supports en premier, avec une mèche de 1/8", puis une mèche de 1/4".
3. À l'intérieur du camion, enlevez les deux plateaux de rangement dans la console supérieur, pour avoir accès aux points de boulonnage des supports.

**\*NOTE\* Dans certains cas, la chaîne stéréo doit être retirée.**

4. Les nouveaux supports en acier inoxydable sont marqués selon leur emplacement. Leur position est la suivante:
  - SCL – Support côté conducteur
  - SCR – Support côté passager
  - SCC10 – Support central pour pare-soleil de 10"
  - SCC12 – Support central pour pare-soleil de 12"
  - SCC14 – Support central pour pare-soleil de 14"
5. Appliquez une quantité généreuse de silicone sur les supports et dans les trous sur le toit. Fixez ensuite les nouveaux supports aux emplacements des anciens supports avec les boulons 1/4" x 3/4" fournis (avec une rondelle plate sous la tête de boulon) dans les trous inférieurs, et les boulons 1/4" x 1" (avec une rondelle plate) dans les trous supérieurs, selon leur emplacement respectif.
6. Utilisez les grandes rondelles sur les boulons supérieurs à l'intérieure de la console, et les rondelles régulières sur les boulons inférieurs en haut du pare-brise. Ne pas serrer les écrous, les supports doivent demeurer mobiles à cette étape.
7. Placez les moitiés du pare-soleil, en commençant par le côté passager, et fixez les moitiés du pare-soleil aux supports avec les vis à tête bombée 10-32, les rondelles plates et les contre-écrous fournis. Utilisez les boulons d'origine pour fixer le pare-soleil aux extrémités (dans les trous de toit avec silicone.)
8. Une fois le pare-soleil en position désirée, serrez toute la quincaillerie et retirez la pellicule protectrice.

## VISERA PARASOL Peterbilt – Cabina Estándar

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la visera parasol de acero inoxidable existente de fábrica.
2. Perfore a través de los remaches en los soportes primero, usando una broca de 1/8" y seguida por una de 1/4".
3. En el interior, quite el panel de acceso bajo la parte central de la consola superior, para ganar acceso al área de atornillado de los soportes.

**\*NOTA\* En algunos casos el equipo de sonido tendrá que ser removido también.**

4. Los nuevos soportes de acero inoxidable están marcados acorde al lugar donde van, siendo estos los lugares:  
SCL – Soporte del lado del piloto  
SCR – Soporte del lado del pasajero  
SCC10 – Soporte central para visera parasol de 10"  
SCC12 – Soporte central para visera parasol de 12"  
SCC14 – Soporte central para visera parasol de 14"
5. Aplique una generosa cantidad de silicón al soporte y a los agujeros en el techo. Luego junte los nuevos soportes con los viejos soportes usando los tornillos provistos 1/4"x1" (con arandelas planas bajo las cabezas) en los agujeros inferiores, y tornillos de 1/4"x1" (con arandelas planas) en los agujeros superiores, de acuerdo a sus posiciones respectivas.
6. Use las arandelas largas en los tornillos superiores adentro de la consola, y arandelas regulares en los tornillos inferiores arriba del parabrisas. No apriete los tornillos, los soportes deben tener movilidad en este punto.
7. Coloque las mitades de visera parasol en su lugar empezando con el lado del pasajero, usando los tornillos de cabeza de armadura provistos 10-32, arandelas planas, tuercas para sujetar las mitades de visera a los soportes. Use los tornillos de fábrica para sujetar los extremos de las viseras en su lugar (use silicón en los agujeros del techo).
8. Una vez que la visera está en su lugar deseado, apriete todos los accesorios y quite el plástico protector remanente.