

DOOR TOP CAP Peterbilt 567/579 & Kenworth T680/T880/W990

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. The door top cap will be taped onto the rubber window seal, which may need to be trimmed in the corners if it bulges out.
2. Hold the panel in position on the truck. Trim the rubber window seal as needed so that the panel sits flat against the seal.
3. Follow the supplied 3M tape instructions to properly clean, prep, and install the door top caps.
4. Peel the protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.



Fig 1: Door Top Cap Installed (579 Shown)

AUVENT DE PORTIÈRE Peterbilt 567/579 & Kenworth T680/T880/W990

INSTRUCTIONS INSTALLATION:

1. L'auvent de portiere sera inséré dans le joint de fenêtre en caoutchouc, qui devra être découpé dans les coins s'il ressort.
2. Maintenez le panneau en place sur le camion. Découpez le joint de fenêtre en caoutchouc au besoin afin que le panneau repose à plat contre le joint.
3. Suivez les instructions de ruban 3M fournies pour nettoyer, préparer et installer les auvents.
4. Retirez la pellicule protectrice et nettoyez avec un nettoyeur à vitre et un chiffon doux au besoin.



Image 1: Auvent de portiere installé (PB 579 illustré)

SOMBRA PARA VENTANA DE PUERTA Peterbilt 567/579 & Kenworth T680/T880/W990

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. La sombra se colocará en el sello de puerta de hule, lo cual podra necesitar que sea cortado si sobresalga.
2. Mantenga el panel en su lugar sobre la puerta del camion. Corte el sello de puerta de hule para que el panel esté plano sobre el sello.
3. Siga las instrucciones provistas de cinta adhesiva 3M para limpiar, preparar e instalar correctamente las sombras de Ventana.
4. Quite la película protectora de la sombra y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.



Fig 1: Sombra para Ventana instalada (579 ilustrado)