

HOOD EMBLEM ACCENT PETERBILT 589

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTE: Accent panels designed to be installed underneath the hood emblem can be easily identified as they will have small holes for the hood emblem studs to pass through.

1. For hood emblem accents designed to be installed underneath the hood emblem:
 - a. Remove the hood emblem by removing the 2 nuts located inside the hood.
 - b. Set the hood emblem aside.
 - c. Use the supplied alcohol wipes to clean the hood where the accent panel will be installed.
 - d. Peel the double-sided tape and carefully position the accent panel without letting the tape touch the hood. Once the holes in the panel are aligned with the holes in the hood, press the accent panel against the hood and then follow the supplied 3M tape instructions to ensure proper adherence.
 - e. Peel the protective plastic where the hood emblem will sit & then re-install the hood emblem.
2. For hood emblem accents designed to be installed around the hood emblem:
 - a. Use the supplied alcohol wipes to clean the hood where the accent panel will be installed.
 - b. Peel the double-sided tape and install the accent panel onto the truck, following the supplied 3M tape instructions to ensure proper adherence.
3. Peel the remaining protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

GARNITURE D'EMBLÈME DE CAPOT PETERBILT 589

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

REMARQUE : Les panneaux décoratifs conçus pour être installés sous l'emblème du capot peuvent être facilement identifiés car ils comportent de petits trous pour le passage des goujons de l'emblème du capot.

1. Pour les garnitures d'emblème de capot conçues pour être installées sous l'emblème :
 - a. Retirez l'emblème de capot en retirant les 2 écrous situés à l'intérieur du capot.
 - b. Mettez de côté l'emblème du capot.
 - c. Utilisez les lingettes imbibées d'alcool fournies pour nettoyer le capot à l'endroit où le panneau sera installé.
 - d. Décollez le ruban adhésif double face et placez soigneusement la garniture décorative sans laisser le ruban toucher au capot. Une fois que les trous de la garniture sont alignés avec les trous du capot, appuyez la garniture contre le capot, puis suivez les instructions du ruban adhésif 3M fourni pour assurer une bonne adhérence.
 - e. Enlevez la pellicule plastique sur le panneau de garniture à l'endroit où l'emblème de capot sera placé, puis réinstallez l'emblème de capot.
2. Pour les garnitures d'emblème de capot conçues pour être installées autour de l'emblème de capot :
 - a. Utilisez les lingettes imbibées d'alcool fournies pour nettoyer le capot à l'endroit où le panneau de garniture sera installé.
 - b. Décollez le ruban adhésif double face et installez le panneau de garniture sur le camion, en suivant les instructions fournies avec le ruban adhésif 3M pour assurer une bonne adhérence.
3. Enlevez la pellicule plastique restante et nettoyez avec un nettoyant pour vitres et un chiffon doux si nécessaire.

ACENTO DEL EMBLEMA DEL CAPÓ PETERBILT 589

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

NOTA: Los acentos de panel diseñados para ser instalados debajo del emblema del capó se puede identificar facilmente ya que estos tienen pequeños agujeros para que pasen los tornillos del emblema del capó.

4. Para acentos del emblem del capo diseñados para ser instalados debajo del emblema del capo:

- a. Quite el emblema del capo, quitando las dos tuercas localizadas por dentro del capo.
- b. Coloque el ensamle del capó a un lado por el momento.
- c. Use las toallitas con alcohol para limpiar el capo donde se instalará el panel de acento.
- d. Pelar la cinta de doble lado y cuidadosamente coloque el panel de acento sin dejar que la cinta toque el capo. Una vez que los agujeros en el panel están alineados con los agujeros del capo, presione el panel de acento contra el capó y luego siga las instrucciones de la cinta 3M provistas para asegurar una apropiada adherencia.
- e. Quite el plástico protector de donde el emblema del capo se sentará y re-instale el emblema del capó.

5. Para acentos del emblema del capo diseñados para ser instalados alrededor del emblema del capó:

- a. Use las toallitas con alcohol provistas para limpiar el capo donde el acento sera instalado.
- b. Pelar la cinta de doble lado e instale el panel de acento en el camión, siguiendo las instrucciones provistas de la cinta 3M para asegurar la adherencia apropiada.

6. Quite el plástico protector remanente y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.