

KENWORTH 2.1M CAB TRANSITION PANELS

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

NOTE: Cab & Sleeper panels should be installed before the transition panels.

1. Remove the OEM plastic transition panels from the truck, retaining all hardware.
2. Peel the protective film from the top and side flanges of the transition panel.
3. Install the transition panel onto the truck using an oem bolt to fasten the top flange of the transition panel to the truck. Snug, but do not fully tighten this bolt yet.
4. Fasten the transition panel to the cab & sleeper panels using the supplied 10-32 hardware.
 1. NOTE: Depending on the exhaust configuration, the driver side transition panel may not extend all the way to the cab panel, and will only be fastened to the sleeper panel.
5. Fully tighten all hardware.
6. Peel the remaining protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

PANNEAUX DE TRANSITION DE CABINE KENWORTH 2.1M

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

NOTE: Les panneaux de cabine et de compartiment couchette doivent être installés avant les panneaux de transition.

1. Retirez les panneaux de transition de plastique OEM du camion, en conservant toute la quincaillerie.
2. Décollez la pellicule plastique protectrice de la bride du haut et du côté du panneau de transition.
3. Installez le panneau de transition sur le camion à l'aide du boulon OEM pour fixer la bride supérieure du panneau de transition sur le camion. Serrez légèrement le boulon, sans le serrer complètement pour l'instant.
4. Fixez le panneau de transition à la cabine et au compartiment couchette à l'aide de la quincaillerie 10-32 fournie.
 1. NOTE: Selon la configuration de l'échappement, le panneau de transition côté conducteur pourrait ne pas s'étendre jusqu'au panneau de cabine et sera fixé uniquement sur le compartiment couchette.
5. Serrez complètement toute la quincaillerie.
6. Décollez le reste de la pellicule plastique protectrice et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux au besoin.

KENWORTH 2.1M PANELES DE TRANSICIÓN DE CABINA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

NOTA: Los paneles de cabina y dormitorio deben instalarse antes de los paneles de transición.

1. Quite los paneles de transición de plásticos OEM del camión, y guarde todos los accesorios.
2. Quite la película protectora de la parte superior y de las bridas laterales del panel de transición.
3. Instale el panel de transición sobre el camión usando el tornillo OEM para sujetar la brida superior del panel de transición al camión. Apriete suavemente, pero no completamente este tornillo aun.
4. Sujete el panel de transición a los paneles de Cabina y Dormitorio usando los accesorios provistos 10-32.
 1. NOTA: Dependiendo de la configuración del escape, es posible que el panel de transición del lado del piloto no se extienda por completo hasta el panel de Cabina, y solo se sujetará al panel Dormitorio.
5. Apriete completamente todos los accesorios.
6. Quite el plástico protector remanente y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.