

KENWORTH 2.1M CAB SLEEPER PANELS

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Remove the OEM plastic skirting from the truck, retaining all original hardware.
2. Peel the protective film off the top flanges of the new sleeper panels.
3. For trucks w/o extenders:
 1. Install the new sleeper panels using the original hardware. They are a direct bolt-on install.
4. For trucks w/ extenders:
 1. Install the new sleeper panels using the original hardware. Some of the bolts from the OEM plastic skirting will be used in a new location in order to fasten the sleeper panel to the extender.
5. Peel the remaining protective plastic and clean with glass cleaner and a soft cloth as needed.

PANNEAUX DE COMPARTIMENT COUCHETTE KENWORTH 2.1M

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Retirez les jupes de plastique OEM du camion, en conservant toute la quincaillerie originale.
2. Décollez la pellicule plastique protectrice de la bride du haut des nouveaux panneaux de compartiment couchette.
3. Pour les camions sans extension:
 1. Installez les nouveaux panneaux à l'aide de la quincaillerie originale. Les boulons se vissent directement.
4. Pour les camions avec extensions:
 1. Installez les nouveaux panneaux à l'aide de la quincaillerie originale. Certains boulons du panneau de plastique OEM seront utilisés à des nouveaux emplacements pour fixer le panneau de compartiment couchette sur l'extension.
5. Décollez le reste de la pellicule plastique protectrice et nettoyez avec un nettoyant à vitre et un chiffon doux au besoin.

PANELES DE DORMITORIO DE CABINA KENWORTH 2.1M

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Quite la falda de plástico OEM del camión, y guarde todos los accesorios originales.
2. Quite la película protectora de las bridas superiores de los nuevos paneles de dormitorio.
3. Para camiones SIN extensores:
 1. Instale los nuevos paneles usando los accesorios originales. Estos se colocan con instalación directa.
4. Para camiones CON extensores:
 1. Instale los nuevos paneles de dormitorio usando los accesorios originales. Algunos de los tornillos de la falda de plástico OEM se usarán en nueva posición para asegurar el panel dormitorio al extensor.
5. Quite el resto del plástico protector y limpie con limpiador de vidrio y un paño suave si es necesario.