

AIR CLEANER LIGHT BAR International HX520, HX620 2022+

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Loosen the top two nuts on the air cleaner with 13mm and 15mm wrench
2. Slide the light bar underneath the nuts and mark where the hole should be drilled on the bottom of the can. It is important to push the light bar all the way up when marking the hole location. There may be a gap on the top between the light bar and the air cleaner can
3. Drill 7/32" hole in the location marked.
4. Peel the plastic on the double-sided tape
5. Install supplied 10-32x3/8 hex head bolt with washer and locknut on the bottom.
6. Fasten the top two nuts on the air cleaner, **do not over tighten**. Stop tightening once the top lid of air cleaner hits the panel. The top lid closes past where the light bar is mounted, so it will warp the panel if overtightened.
7. Remove the protective plastic coating

BARRE LUMINEUSE DE FILTRE À AIR International HX520, HX620 2022+

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Desserrez les deux écrous supérieurs du filtre à air à l'aide d'une clé de 13 mm et de 15 mm
2. Glissez la barre lumineuse sous les écrous et marquez où le trou doit être percé au bas du boîtier. Il est important de pousser la barre lumineuse complètement vers le haut pour marquer l'emplacement du trou. Il peut y avoir un espace en haut entre la barre lumineuse et le boîtier du filtre à air
3. Percez un trou de 7/32" à l'emplacement marqué.
4. Retirez la pellicule plastique du ruban adhésif double face
5. Installez le boulon à tête hexagonale 10-32x3/8 fourni avec la rondelle et le contre-écrou en bas.
6. Fixez les deux écrous supérieurs du filtre à air , **ne pas trop serrer**. Arrêtez de serrer une fois que le couvercle du filtre à air touche le panneau. Comme le couvercle du haut se ferme au-delà de l'endroit où la barre de lumière est fixée, le panneau se déformera s'il est trop serré.
7. Retirer la pellicule plastique

BARRA DE LUZ DEL FILTRO DE AIRE International HX520, HX620 2022+

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Afloje las dos tuercas superiores en el filtro de aire con una llave de 13mm y 15mm
2. Deslice la barra de luz por debajo de las tuercas y marque donde el agujero debe ser perforado en el fondo de la lata. Es importante empujar la barra de luz hasta arriba cuando marque la localización del agujero. Puede ser que haya un hueco hasta arriba entre la barra de luz y la lata del filtro de aire.
3. Perfore un agujero de 7/32" en la localización marcada.
4. Retire el plástico de la cinta adhesiva de doble cara.
5. Instale el tornillo con cabeza hexagonal 10-32x3/8 provisto, con su arandela y tuerca de bloqueo en el fondo.
6. Asegure las dos tuercas superiores en el filtro de aire, **no apriete demasiado**. Pare de apretar una vez la tapadera superior del filtro de aire topa con el panel. La tapadera superior cierra pasado de donde la barra de luz se monta, por lo que envolverá el panel si se aprieta demasiado.
7. Remover la película plástica.